アクセクルーラ Acce★Cruller カラフルバニーセット

取扱説明書

★作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。
★読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

⚠注意(ちゅうい)

くちにいれない

まきつけない

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ネックレス状にした完成品を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 糸・ボールチェーンは指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 誤飲、糸・ボールチェーンによる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本体とフタ、ハンドルのすき間、とめビーズに指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、ボールチェーンを引っ張ったり、本体・ビーズ・完成品に無理な力を加えたりしないでください。

セット内容

本体×1

とめビーズスタンド×1

フタ×1

糸とめ×1　ハンドル×1

スキップパーツ
大×4　小×4

とめビーズ
上×5　下×10
チェーン用・上×5

大ビーズ

カラフルバニー×各1
(紫)　(うすいピンク)　(しろ)
(ブルー)　(イエロー)　(ピンク)

ロールケーキ×2

ショートケーキ×2

カップケーキ×2

バスケットフラワー×2

りんご×各1
(ラメピンク)　(ラメ赤)

いちご×各1
(ラメピンク)　(ラメ赤)

洋なし×各1
(ラメきいろ)　(ラメオレンジ)

小ビーズ(各4コ)

マカロン (ピンク)(きいろ)(青)

花 (ピンク)(紫)

クローバー

丸 (ピンク)(紫)

- 糸(約3m)×1　● ボールチェーン×5　● 取扱説明書×1

★用意するもの

■はさみ

はさみの取り扱いには十分注意してください。

―お客様へ―

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
[電話受付時間]月〜金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く) 10時〜12時、13時〜17時

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

対象年齢6才以上

発売元 EPOCH 株式会社エポック社

★各部の名称とはたらき

フタ

本体のまん中は小物入れになっています。スキップパーツなどが入れられます。

ハンドル

本体にとりつけて使います。カチッというまでさしこんでください。

カバー

糸通しを固定します。

糸通し

糸通しはビーズに糸を通すための大切な部品です。曲げたり、切ったりしないでください。

本体

糸とめ

糸をセットしたり、閉じてしまった「とめビーズ」をはずす時に使います。

糸のセット

糸

糸とめ（裏側）

「とめビーズ」のはずしかた

『とめビーズ』のまん中を『糸とめ』の裏側のツメで押すとかんたんにはずれます。

とめビーズ（裏側）

このミゾにビーズはずしツメを合わせてね！

ビーズはずしツメ

糸とめ

平らな所に置くと、やりやすいよ！

「とめビーズスタンド」を使うともっとかんたんにはずせるよ！

スキップパーツ

ビーズの代わりに本体にセットして使います。ビーズの数をへらしたアクセサリーが作れます。

スキップパーツ（小）

スキップパーツ（大）

図のようにしっかりとはめます。

つかいかた例

スキップパーツ（大）

★あそびかた

1 ビーズをならべます

ハンドルを、図のように止まるまで回します。

小ビーズ

小さいスペースに小ビーズを
大きいスペースに大ビーズをならべてね

大ビーズ

ちゅうい

○

×

ビーズはまっすぐにはめてね。きちんとはまっていないと糸が通らないよ!

2 ハンドルを回します

ハンドルを時計まわりに止まるまで回します。
ビーズが外れないように、ゆっくり回しましょう。

ちゅうい
ハンドルを回す前に糸とめをセットしないでね!

糸通しがビーズの中を通ります。

ちゅうい
糸通しは大切な部品なので曲げたりしないでね。

3 糸をセットします

『糸とめ』に糸を通し、☆マークを手前にして本体にさしこみます。

糸とめ(裏側)

糸

10cmくらい糸を出しておきます

すきまに糸をセットします

糸は切らないで長いまま使います

うらがえして

糸とめ(表側)

←10cmくらい→

パチン!と奥まで下に押してね!

4 ビーズをはずします

ゆっくりとハンドルを図のように止まるまでもどします。

糸は本体に入っていくのでさわらないでね!

①『糸とめ』を本体からはずします。

②左右のカバーを開いて、中の糸をつまみ出します。

③糸をそっと持ち上げ、本体からビーズをはずします。

糸とめ

ブレスレットをつくる
まっすぐキーチェーンをつくる
しずくがたキーチェーンをつくる
なが〜いアクセをつくる

★ブレスレットのつくりかた

1 『とめビーズスタンド』に『とめビーズ(上)』をセットします

2 糸を交差させ『とめビーズ(下)』を上からおし込みます

「とめビーズ(上)」のくぼみに糸を乗せて「とめビーズ(下)」を上からおし込みます。(糸を調整できるように少しすきまがあきます。)

3 『とめビーズスタンド』からはずして糸の長さを調節します

4 『とめビーズ(下)』を奥までおし込みます

5 しあげ

よぶんな糸をカットしてできあがり!

★キーチェーンのつくりかた

まっすぐキーチェーン

1 『とめビーズスタンド』に『とめビーズ(上)』をセットします

2 糸の片方を『とめビーズ(上)』に乗せ『とめビーズ(下)』を上からおし込みます

3 『とめビーズスタンド』からはずします

4 もう片方を❶❷のように『とめビーズ(チェーン用・上)』に乗せ『とめビーズ(下)』をかぶせます

5 糸の長さをちょうせつします

6 しあげ

★しずくがたキーチェーンのつくりかた

①『とめビーズスタンド』に『とめビーズ(チェーン用・上)』をセットします。
②糸の両端をあわせて①の上に図のようにセットします。

まっすぐキーチェーンの❻と同じように、『ボールチェーン』をつければできあがり!

★なが〜いアクセのつくりかた

連続して糸を通します

20cmくらいはなす

10cmくらいはなす

①『糸とめ』をイラストの位置に取り付けます。
②もういちどビーズをならべ、「あそびかた」の手順でビーズに糸を通します。
③「ブレスレットのつくりかた」とおなじように、『とめビーズ』をつければできあがり!